## Fluxostato digital com visor bicolor

Margem de caudal: 10, 25, 50,100 ℓ/min.

Ajuste mínimo da unidade: 0.01 e/min (0.1 ℓ/min quando a margem de ajuste é 25, 50, 100 ℓ/min.)

Ar, N<sub>2</sub>, Ar, CO<sub>2</sub>

Fluido

Repetitividade: ±1%D.T. ou menos

Sem lubrificação

Está integrada a válvula de ajuste de caudal. (Tubagem reduzida e economia de espaço)

Tempo de resposta: Podem ser seleccionados 50 mseg, 1 seg. ou 2 seg..

#### Visor bicolor

Identificação imediata de valor irregular



















#### Fluxostato digital com visor bicolor





#### ── Função de indicador

A velocidade de intermitência varia de acordo com a taxa de caudal. A cor passa de verde para vermelho quando se excede a taxa de caudal. Pode ser utilizado apenas como controlo.



Velocidade de intermitência	Taxa de caudal
Rápido	Elevada
Lento	Reduzida

#### Conectores

A ligação e remoção das cablagens é muito fácil.



#### Suporte para montagem segura na posição vertical e horizontal (montagem em painel)

Basta apenas uma abertura de painel.

Reduz o trabalho de instalação no painel e permite poupar espaço.




	Modelo integrado Modelo remoto		remoto
	P. C. S.		
Margem de medição de caudal	Modelo	Modelo	
(∉min)	Modelo	Sensor	Visor
0.2 a 10 (0.2 a 5)	PFM710	PFM510	
0.5 a 25 (0.5 a 12.5)	PFM725	PFM525	PFM3□□
1 a 50 (1 a 25)	PFM750	PFM550	PFIVI3UU
2 a 100 (2 a 50)	PFM711	PFM511	

#### Sárie PFM

compacto


Mesma dimensão mesmo quando é seleccionado o modelo com taxa de caudal diferente (10, 25, 50, 100 l/min).



Leve: 550 (FEMZII)

(Com ligação instantânea, sem válvula de ajuste de caudal)

Modelo convencional PF2A711: 290 g



Comparação com o modelo convencional PF2A711 (10 a 100 ℓ/min)

Possibilidadə də redugão do espago da tubagem

Possibilidade de montagem numa posição estreita dado que não necessita de uma tubagem recta.\*


\* Para o modelo convencional é necessária uma tubagem recta com um comprimento 8 vezes superior ao diâmetro da tubagem.



Comparação com o modelo convencional PF2A711 (10 a 100 ℓ/min) quando são instaladas ligações instantâneas ø6.

#### Variações da tubagem

	<b>J</b>			
	Ligação instantân	ea: ø4, ø6, ø8, ø1/4	Rosca fêmea: Rc 1/8, 1/4 • NPT 1/8, 1/4 • G 1/8, 1/4	
	Recto	Inferior	Recto	Inferior
Sem ajuste de caudal				
Com ajuste de caudal				



#### Funções principais

#### Selecção de fluido

Ar, Nitrogénio (N2), Árgon (Ar) ou Dióxido de carbono (CO2) podem ser seleccionados utilizando os botões.

#### Função de ajuste de código secreto

O utilizador tem de inserir um código secreto para cancelar o modo de bloqueio. Desta forma, garante-se que o equipamento é utilizado apenas por pessoal autorizado.

Para obter mais informações e outras funções, consultar a página 33.

#### Modo de poupança de energia

Desligar o visor pode reduzir o consumo de energia.



Os indicadores da casa decimal ficam intermitentes na posição de poupança de energia.

Selecção da unidade de indicação
 Entrada externa
 Pode ser seleccionado entre reposição externa do valor acumulado, da comutação automática e da comutação automática zero.
 Resolução da indicação
 O utilizador pode seleccionar entre ANR e Nℓ/min para cada fluido.
[ANR] Indica o valor de caudal convertido em volume em condições standard: 20°C, 1 atm (atmosfera), 65%RH
 [Nℓ/min] Indica o valor de caudal convertido em volume em condições normais: 0°C, 1 atm (atmosfera).
 Pode ser seleccionado entre reposição externa do valor acumulado, da comutação automática e da comutação automática zero.
 O ajuste da unidade mínima pode ser seleccionada entre 1 ℓ/min, 0.1 ℓ/min e 0.01 ℓ/min. Depende do modelo. Consultar as características (P.33) para obter mais informações.


#### Combinações variadas

Consoante as condições de instalação, é possível adicionar ou remover a **válvula de ajuste de caudal**, alterar o **tipo de racor** e o sentido da tubagem, **consoante** as





A precisão pode variar entre 2 a 3% logo após a substituição. (A repetitividade não varia).

#### Circuitos de ar recomendados





#### Linha de vácuo








#### ───■ Comparação com a Medição de Caudal Flutuante ■













#### Para ar Para ar Para ar Para ar Para Branches Para Branche

	Modelo integrado	Modelo remoto		
			SAC ROW SHITCH	SOUTH THE STREET OF THE STREET
Margem de medição de	Modelo		Modelo	
caudal ℓ/min	Modelo	Sensor	Monitor	Monitor de caudal de 4 canais
1 a 10	PF2A710	PF2A510	DE0.4.20	
5 a 50	PF2A750	PF2A550	PF2A30□	
10 a 100	PF2A711	PF2A511		PF2A20□
20 a 200	PF2A721	PF2A521	PF2A31□	
50 a 500	PF2A751	PF2A551		
150 a 3000	PF2A703H			
300 a 6000	PF2A706H	_	_	_
600 a 12000	PF2A712H			

#### Para água

	Modelo integrado	Modelo remoto		
			SMC ROW SMITCH	A SET V
Margem de medição de	Modelo		Modelo	
caudal l/min	iviodelo	Sensor	Monitor	Monitor de caudal de 4 canais
0.5 a 4	PF2W704(T)	PF2W504(T)		
2 a 16	PF2W720(T)	PF2W520(T)	PF2W30□	PF2W20□
5 a 40	PF2W740(T)	PF2W540(T)		PF2VV2U
10 a 100	PF2W711	PF2W511	PF2W33	

#### Para água desionizada e químicos



Para mais informações, consultar o respectivo catálogo (CAT.ES100-54).

Margem de	Modelo		
meďição de caudal ℓ/min	Sensor	Monitor	Monitor de caudal de 4 canais
0.4 a 4	PF2D504		
1.8 a 20	PF2D520	PF2D30□	PF2D20□
4.0 a 40	PF2D540		

Modelo remoto



#### Fluxostato digital com visor bicolor

#### Características — Características 1 a 5 Série PFM7 Visor integrado Como encomendar P. 1 Características P. 3 Características da tubagem / Peso P. 4 Saída analógica P. 4 Circuitos internos e exemplos de cablagem P. 4 Dimensões P. 5 Série **PFM5** Sensor remoto Como encomendar P. 13 Características P. 15 Características da tubagem / Peso P. 16 Saída analógica P. 16 Circuitos internos e exemplos de cablagem P. 16 Dimensões P. 17 Comum Série PFM7, PFM5 Características Perdas de pressão / Características de caudal ----- P. 25 Descrição das peças P. 26 Construção Princípio de detecção P. 26 Componentes P. 27 Série **PFM3** Monitor do Sensor de Caudal Como encomendar P. 28 Características P. 29 Saída analógica Circuitos internos P. 30 Descrições P. 31 Dimensões P. 32 Pormenores das funções P. 34 Execuções especiais Alteração da combinação do sentido de entrada P. 35 da tubagem para os lados de IN e OUT.



Compatível com árgon (Ar) e gases P. 37

Normas de segurança Página final 1
Precauções específicas do produto Páginas finais 2 a 5

misturados com dióxido de carbono (CO2)

# Visor bicolor Fluxostato digital





Série PFM7



#### Como encomendar



#### Rosca da ligação

Símbolo	Descrição	Margem de caudal			
Simbolo	Descrição		25	50	11
01	Rc1/8	•		•	
02	Rc1/4				
N01	NPT1/8	•		•	
N02	NPT1/4				•
F01	G1/8	•		•	
F02	G1/4				•
C4	Ligação instantânea ø4 (5/32")	•			
C6	Ligação instantânea ø6	•			•
C8	Ligação instantânea ø8 (5/16")		•	•	•
N7	Ligação instantânea ø1/4				•

#### Sentido de entrada da tubagem

-	Recto
L	Inferior

\* Estão disponíveis combinações diferentes de sentidos de entrada da tubagem para IN e OUT como Execuções Especiais. (Consulte a pág. 35)

# Execuções especiais (Consulte a pág. 2 e 35.) Opção 2 (Consulte a pág. 2) Opção 1 (Consulte a pág. 2) Certificado de calibração Nenhum A Com certificado de calibração \* O certificado está escrito em Inglês e Japonês. Estão disponíveis outros idiomas como pedidos especiais. Manual de instruções Com manual de instruções (Folheto: Japonês e Inglês)

#### Características da unidade

М	Unidade SI fixa Nota 1)	
-	Com função de comutação da unidade Nota 2)	

Nota 1) Unidade fixa: Caudal em tempo real:  $\ell$ /min Caudal acumulado:  $\ell$ 

Nota 2) Este produto deve ser utilizado apenas noutros países de acordo com a nova Lei de Medição. (A unidade SI é fornecida para ser utilizada no Japão.)

Nenhum

#### Características de saída

Α	2 saídas NPN
В	2 saídas PNP
С	1 saída NPN + Analógica (1 a 5 V)
D	1 saída NPN + Analógica (4 a 20 mA)
Е	1 saída PNP + Analógica (1 a 5 V)
F	1 saída PNP + Analógica (4 a 20 mA)
G	1 saída NPN + Entrada externa Nota 3)
Н	1 saída PNP + Entrada externa Nota 3)


Nota 3) O utilizador pode seleccionar entre a reposição externa, a comutação automática e a comutação automática zero.

#### Variações da tubagem


	Com ligações instanta	âneas (C4, C6, C8, N7)	Rosca fêmea (01, 02	, N01, N02, F01, F02)
	Recto (-)	Inferior (L)	Recto (-)	Inferior (L)
Sem válvula de ajuste de caudal (-)				
Com válvula de ajuste de caudal (S)				

#### Fluxostato digital com visor bicolor Série PFM7

#### Opção 1



#### Opção 2





X693 Alterar a combinaçã


Símbolo	Características/descrição
X693	Alterar a combinação do sentido
X694	de entrada da tubagem
X731	Compatível com árgon (Ar) e gases misturados com dióxido de carbono (CO2)

Para obter mais informações, consultar as páginas 35 a 37.

Execuções especiais

#### Suporte de Montagem em calha DIN (Encomendar em separado)





- Calha DIN (fornecido pelos clientes)
- Rosca da ligação F02: G1/4 não pode ser montado na calha DIN.

Cada opção não está montada com o produto, mas é enviada em conjunto.

#### Características

Modelo		PFM710 PFM725 PFM750 PFM711								
Fluído aplicáv	/el		Ar seco, N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub>							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	Grau de qualidade do ar é o		í ·				
Margem de cau			0.2 a 10 <i>t</i> /min	0.5 a 25 <i>t</i> /min	1 a 50 e/min	2 a 100 e/min				
(Margem de cai	Ar seco. No. Ar		0.2 a 5 <i>t</i> /min	0.5 a 12.5 d/min	1 a 25 <i>t</i> /min	2 a 50 <i>t</i> /min				
Caudal aprese	CO2 Caudal apresentado Nota 1) CO2 CAr seco, N2, Ar		0.2 a 10.5 e/min	0.5 a 26.3 ℓ/min	1 a 52.5 <i>t</i> /min	2 a 105 e/min				
			0.2 a 5.2 <i>t</i> /min	0.5 a 13.1 ℓ/min	1 a 26.2 ℓ/min	2 a 52 t/min				
Caudal aiusta	audal ajustado Nota 1)  CO2		0 a 10.5 d/min	0 a 26.3 ℓ/min	0 a 52.5 <i>t</i> /min	0 a 105 ℓ/min				
	ste mínimo da unidade: Nota 2)		0 a 5.2 e/min	0 a 13.1 d/min	0 a 26.2 <i>t</i> /mín	0 a 52 t/mín				
			0.01 <i>e</i> /min	0.1 e/min	0.1 e/min	0.1 <i>e</i> /min				
valor de passager	n do caudai (	do impulso acumulado	0.1 ℓ/impulso	0.1 <i>e</i> /impulso	0.1 <i>e</i> /impulso	1 e/impulso				
Unidade de ir	ndicação <sup>№</sup>	lota 3)		Caudal em tempo re Caudal acumul	ado ℓ, ft <sup>3</sup> x 10 <sup>-1</sup>					
Linearidade				Precisão do visor: ±3%D.T. Precisão da saída analó	,	)				
Repetitividad	e			±1%D.T. ou meno Precisão da saída analó						
Característica	as de pres	são		±5% D.T. ou menos (co	-					
				±2%D.T. (	<i>r</i>					
Característica	as da tem	peratura		±5%D.T. (						
Margem da p	ressão de	trabalho		–100 kPa	a 750 kPa					
Margem da pressão nominal			–70 kPa a 750 kPa							
Pressão de te	este		1 MPa							
Margem de caudal acumulado			Máx. 999999 ℓ Nota 4)							
Saída presso	stato		Saída de colector aberto NPN ou PNP							
	Corrente	máxima de carga								
	Tensão n	náxima da carga	28 VCC (com saída NPN)							
	Queda in	terna de tensão	Saída NPN: 1 V ou menos ( a 80mA) saída PNP: 1.5 V ou menos (a 80 mA)							
	Tempo d	e resposta	1 s (podem ser seleccionados 50 ms, 0.5 s, 2 s)							
		o da saída	Protecção curto-circuito, protecção de sobrecorrente							
Saída de imp	ulso acun		Saída de colector aberto NPN ou PNP (Idêntico à saída de detector)							
		Tempo de resposta	1.5 ou menos (90% de resposta)							
Saída analógi	ica Nota 5)	Saída de tensão	Saída de tensão: 1 a 5 V Impedância da carga: 1 kΩ							
		Saída de corrente	Saída de corrente: 4 a 20 mA Impedância máx. da carga: 600 $\Omega$ , Impedância mín. da carga: 50 $\Omega$							
		lo de histerese	Variável							
Histerese Nota	6) Modo	de janela de comparação	Variável							
Entrada exter	na		Entrada sem tensão (reed ou estado sólido) Entrada 30 ms ou mais							
Método de ap	resentaçã	io	3 dígitos, LED 7 segmentos visor de 2 cores (vermelho/verde) Ciclo renovado: 10 vezes/seg							
LED' de estad	do		OUT1: Ilumina-se quando a saída está Ligada (Verde) OUT2: Ilumina-se quando a saída está Ligada (Verm.)							
Tensão da fo	nte de alir	nentação	24 VCC ± 10%							
Consumo de corrente			55 mA ou menos							
Protecção		IP40								
	J.		0 a 50°C (sem condensação nem congelação)							
Resistência			Em trabalho, armazenado: 35 a 85% RH (sem condensação)							
ao ambiente	Resistên	cia dieléctrica		000 VCA durante 1 min. entr						
	Resistênd	cia do isolamento	50 Mg	ou mais (500 Mega VCC)	entre o terminal externo e a	a caixa				
	Resistên	cia à vibração		de 1.5 mm ou 98 m/s² aceleração, em ca de 1.5 mm ou 19.6 m/s² aceleração, em a						
	Resistên	cia ao impacto	Com orifício: 10 a 150 Hz com amplitude 1.5 mm ou 19.6 m/s² aceleração, em cada sentido X, Y, Z durante 2 horas cada, consoante o que for mais reduzido.  490 m/s² nos sentidos X, Y, Z, 3 vezes cada							
ulata 1) Ouanda a			nin á galagaignada nara a madal	o 10 l/min, o valor máximo de inc						

Nota 1) Quando a unidade de ajuste mínima 0.01 /min é seleccionada para o modelo 10 l/min, o valor máximo de indicação será [9.99 l/min].

Quando a unidade de ajuste mínima 0.1 /min é seleccionada para o modelo 100 l/min, o valor máximo de indicação será [99.9 l/min]. Nota 2) O utilizador pode seleccionar entre 0.01 l/min e 0.1 l/min para PFM710, e entre 0.1 l/min e 1 l/min para PFM711 respectivamente.

Se for seleccionada a unidade de indicação para "CFM", o ajuste da unidade mínima não poderá ser modificado.

No momento do envio da fábrica, o ajuste da unidade mínima está definido como 0.1 l/min para o modelo PFM710 e como 1 l/min para o modelo PFM711 respectivamente. Nota 3) Configurado para "ANR" no momento de envio da fábrica.

<sup>&</sup>quot;ANR" é utilizado para condições standard: 20°C, 1 atm e 65%R.H.

<sup>&</sup>quot;Ne/min" é utilizado para condições normais: 0°C e 1 atm.

Quando equipado com uma função de comutação da unidade. (A unidade SI (

//min ou 
// é fixada para modelos sem função de comutação da unidade.)

Nota 4) Desaparece quando a alimentação é desligada. Pode ser seleccionada a função de retenção. (Podem ser seleccionados intervalos de 2 ou 5 mins.).

Se for seleccionado um intervalo de 5 mins., a vida útil do elemento da memória (peça electrónica) é limitada a 1 milhão de ciclos. (Se estiver activado durante 24 horas, a vida útil está calculada em 5 min x 1 milhão = 5 milhão min = 9.5 anos). Assim, se utilizar a função de retenção, calcular a vida útil da memória para as condições de funcionamento, e utilizar dentro deste período de vida útil.


Nota 5) Ajustar para 1.5 s (90%), pode ser modificado para 100 ms


Nota 6) Configurado para o modo de histerese no momento de envio da fábrica. Pode ser modificado para o modo de janela de comparação através dos botões de pressão.


#### Características da tubagem / Peso

Ref.	01	02	N01	N02	F01		F02	C4	C6	C6	N7
Rosca da ligação	Rc 1/8	Rc 1/4	NPT 1/8	NPT 1/4	G1/8		G1/4	ø4 (5/32") ligação instantânea	ø6 ligação instantânea	ø8 (5/16") ligação instantânea	1/4 ligação instantânea
Peso	Rect Infer Rect Infer	ior :	Sem orif Sem orif Com orif Com orif	ício: 105 ício: 135	ig ig	Recto Inferior Recto Inferior	Sem orifício: 125 g Sem orifício: 135 g Com orifício: 165 g Com orifício: 175 g	Red	erior Sen cto Con	n orifício: 55 g n orifício: 65 g n orifício: 95 g n orifício: 105	g
Material das peças em contacto com líquidos   LCP, PBT, Latão (Niguelado electrolítico), HNBR (+ Revestimento de flúor), FKM (+ Revestimento de flúor), Silício, Au, Aço inoxidável 3						oxidável 304					

#### Saída analógica Nota: Quando se selecciona CO2, a saída analógica na taxa máxima de caudal nominal é 3 [V] para o modelo de saída de tensão e 12 [mA] para o modelo de saída de corrente.








Saída de corrente analógica (4 a 20 mA) Valor máx. do Modelo caudal nominal [d/min] PFM710-□-D/F 10 (5) PFM725-□-D/F 25 (12.5) PFM750-□-D/F 50 (25) 100 (50) **PFM711-**□**-D**/**F** ( ): Fluido: CO2

#### Circuitos internos e exemplos de cablagem

#### Modelo de 2 saídas NPN



Queda interna de tensão 1 V ou menos

#### NPN + Modelo de saída analógica PFM7 NPN + Modelo de saída analógica



Máx. 28V. 80 mA Queda interna de tensão 1 V ou menos

- C: Saída analógica 1 a 5 V Impedância de saída  $1k\Omega$ D: Saída Analógica 4 a 20 mA
- Impedância de carga 50 a  $600\Omega$


#### NPN + Modelo de entrada externa PFM7



Máx. 28 V, 80 mA Queda interna de tensão 1 V ou menos

Entrada externa: Entrada sem tensão Entrada do detector tipo Reed ou estado sólido 30 mseg ou

#### Modelo de 2 saídas PNP



Queda interna de tensão 1.5 V ou menos

#### PNP + Modelo de saída analógica

#### PNP + Modelo de saída analógica



Máx. 80 mA Queda interna de tensão 1.5 V ou menos

E: Saída analógica 1 a 5 V Impedância de saída 1k $\Omega$ F: Saída Analógica 4 a 20 mA Impedância de carga 50 a  $600\Omega$ 

#### PNP + Modelo de entrada externa PFM7 .....-...-H-....




Máx. 80 mA Queda interna de tensão 1.5 V ou menos


Entrada externa: Entrada sem tensão Entrada do detector tipo Reed ou estado sólido 30 mseg ou mais


0 V\_\_\_

50 mseg

#### Exemplos de cablagem da saída de impulso acumulado








Т

50 mseg

OU


#### **Dimensões**


#### PFM7 - C4/C6/C8/N7



	(mm)
D.E da tubagem aplicável do racor	A
ø4 (5/32")	64.2
ø6	64.6
ø8 (5/16")	68
ø1/4	64.6


#### PFM7 C4L/C6L/C8L/N7L






#### **Dimensões**

#### PFM7□□-(N)01/(N)02/F01





#### PFM7□□-(N)01L/(N)02L/F01L




#### **Dimensões**


#### PFM7□□-F02









#### PFM7□□-F02L









#### **Dimensões**

#### **PFM7** S-C4/C6/C8/N7




#### PFM7 S-C4L/C6L/C8L/N8L





#### **Dimensões**

#### PFM7□S-(N)01/(N)02/F01




#### PFM7□S-(N)01L/(N)02L/F01L






#### **Dimensões**

#### PFM7□S-F02




#### PFM7□S-F02L




#### **Dimensões**


#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal / Recto



#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal




#### Dimensões dos racores do painel




#### Espessura do painel 1 a 3.2 mm

Nota) Sentido de entrada da tubagem: Dimensões mínimas para tubagem do lado inferior. Se utilizar tubagem recta, devem ser tomados em consideração, no momento de desenhar o sistema, o material da tubagem e a tubagem. Se for necessário aplicar uma curva (R), limitar a R3 ou menos.


#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal / Recto



#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal



#### Dimensões dos racores do painel



Espessura do painel 1 a 3.2 mm

Nota) Sentido de entrada da tubagem: Dimensões mínimas para tubagem no lado inferior. Se utilizar tubagem recta, devem ser tomados em consideração, no momento de desenhar o sistema, o material da tubagem e a tubagem. Se for necessário aplicar uma curva (R), limitar a R3 ou menos.




#### **Dimensões**

#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal


### 48 48 36 28 34 26

#### Montagem sobre calha DIN




- Calha DIN (fornecido pelos clientes)
  Rosca da ligação, F02: G1/4 não pode ser montado na calha DIN.

#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal



#### Cabo com conector **ZS-33-D**



#### Características do cabo com conector


Temperatura	a nominal	80°C		
Tensão nom	ninal	30 V		
Número de	cabos	4		
	Área do corte transversal nominal	AWG26		
Condutor	Material	Fio de cobre flexível		
Condutor	Construção	28 / 0.08 mm		
	Diâmetro externo	Aprox. 0.50 mm		
	Material	Composto de resina de cloreto de vinil cruzado		
Isolamento	Diâmetro externo	Aprox. 1.00 mm		
	Cores	Castanho, Branco, Preto, Azul		
Bainha	Material	Composto de resina de cloreto de vinil à prova de óleo		
Cor		Cinzento claro		
Diâmetro ex	terno acabado	ø3.5 +0.10 -0.25		

# Visor bicolor Fluxostato digital Série PFM5

Unidade de sensor remoto



#### Como encomendar



2 Saída analógica (4 a 20 mA)

PFM31□

#### Sentido de entrada da tubagem •

lacktriangle

-	Recto
L	Inferior

<sup>\*</sup> Estão disponíveis combinações diferentes de sentidos de entrada da tubagem para IN e OUT como execuções especiais. (Consultar a pág. 35)

#### Variações da tubagem

F02

C4

C6

**C8** 

Ν7

G1/4


Ligação instantânea ø4 (5/32")
Ligação instantânea ø6

Ligação instantânea ø8 (5/16") Ligação instantânea ø1/4


	Com ligações instantá	àneas (C4, C6, C8, N7)	Rosca fêmea (01, 02, N01, N02, F01, F02)		
	Recto (-)	Inferior (L)	Recto (-)	Inferior (L)	
Sem válvula de ajuste de caudal (-)					
Com válvula de ajuste de caudal (S)					

#### Fluxostato digital com visor bicolor Série PFM5


#### Opção 1



#### Opção 2



Cada opção não está montada com o produto, mas é enviada em conjunto.




Execuções especiais

	•
Símbolo	Características/descrição
X693	Alterar a combinação do sentido
X694	de entrada da tubagem

Para obter mais informações, consultar as páginas 35 e 36.

#### Suporte de Montagem em calha DIN (Encomendar em separado)



- Calha DIN (fornecido pelos clientes)
- Rosca da ligação F02: G1/4 não pode ser montado na calha DIN

#### Características

	Modelo		PFM510	PFM525	PFM550	PFM511		
Fluído aplica	ável		Ar seco, N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub> (Grau de qualidade do ar é de ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2.)					
Margem de caudal nominal Nota) Ar seco, N2, Ar			0.2 a 10 ℓ/min	0.5 a 25 ℓ/min	1 a 50 <i>e</i> /min	2 a 100 d/min		
(Margem de caud	al)	CO <sub>2</sub>	0.2 a 5 <i>e</i> /mín	0.5 a 12.5 ℓ/mín	1 a 25 <i>t</i> /mín	2 a 50 <i>t</i> /mín		
Precisão				±3%D.T. o	ou menos			
Repetitivida	de			±1%D.T. ou menos	(Fluído: Ar seco)			
Característic	cas de pres	ssão		±5% D.T. ou menos (co	m base nos 0.35 MPa)			
Característic	cas da tem	peratura		±2%D.T. (1 ±5%D.T. (				
Margem da ı	pressão de	trabalho		–100 kPa a	a 750 kPa			
Margem da ı	pressão no	ominal		–70 kPa a	.750 kPa			
Pressão de t	teste			1 M	Pa			
		Tempo de resposta	50 mseg ou 1 s (com função de selecção de tempo de resposta: 1 s com entrada sem tensão) Consultar os circuitos internos e os exemplos de cablagem na página 16.					
Saída analóg	Saída analógica Saída de tensão		Saída de tensão: 1 a 5 V Impedância de saída: 1 k $\Omega$					
		Saída de corrente	Saída de corrente: 4 a 20 mA Impedância máx. da carga: 600 $\Omega$ , Impedância mín. da carga: 50 $\Omega$					
LED' de esta	ado		Indicador de Power ON: Acende quando é ligado (Verde). Indicador da taxa de caudal: Fica intermitente quando o caudal é aplicado (Verde).					
Tensão da fo	onte de ali	mentação	24 VCC ± 10%					
Consumo de	e corrente		35 mA ou menos					
	Protecçã	0	IP40					
,	Temperatura o	do fluído de funcionamento	0 a 50°C (sem condensação nem congelação)					
Margem da temperatura de trabalho		Trabalho: 0 a 50°C Armazenado: -10 a 60°C (sem condensação nem congelação)						
Resistência	Margem de l	humidade de trabalho	En	n trabalho, armazenado: 35 a	a 85% RH (sem condensaç	ão)		
ao ambiente Resistência dieléctrica Resistência do isolamento		1000	VCA durante 1 min. entre o t	erminal externo e o revesti	mento			
		50 ΜΩ οι	u mais (500 Mega VCC) entre	e o terminal externo e o rev	estimento			
Resistência à vibração			Sem orifício: 10 a 500 Hz com amplitude 1.5 mm ou 98 m/s² aceleração, em cada sentido X, Y, Z durante 2 horas cada, consoante o que for mais reduzido.  Com orifício: 10 a 150 Hz com amplitude 1.5 mm ou 19.6 m/s² aceleração, em cada sentido X, Y, Z durante 2 horas cada, consoante o que for mais reduzido.					
	Resistên	cia ao impacto		490 m/s² nos sentidos	X, Y, Z, 3 vezes cada			


Nota: A unidade de taxa de caudal baseia-se nas condições standard (20°C, 1 atm, 65% RH).

#### Características da tubagem / Peso

Ref.	01	02	N01	N02	F01		F02	C4	C6	C6	N7
Rosca da ligação	Rc 1/8	Rc 1/4	NPT 1/8	NPT 1/4	G1/8		G1/4	ø4 (5/32") ligação instantânea	ø6 ligação instantânea	ø8 (5/16") ligação instantânea	1/4 ligação instantânea
Peso	Recto Sem orifício: 95 g Inferior Sem orifício: 105 g Recto Com orifício: 135 g Inferior Com orifício: 145 g		Recto Inferior Recto Inferior	Sem orifício: 125 g Sem orifício: 135 g Com orifício: 165 g Com orifício: 175 g	Re	erior Sem cto Com	orifício: 55 g orifício: 65 g orifício: 95 g orifício: 105				
Material das peças em contacto com líquidos LCP, PBT, Latão (Niquelado electrolítico), HNBR (+ Revestimento de flúor), FKM (+ Revestimento de flúor), Silício, Au, Aço inoxidável 3						oxidável 304					

#### Saída analógica

Nota: Quando se selecciona CO2, a saída analógica na taxa máxima de caudal nominal é 4.57 [V] para o modelo de saída de tensão e 18.28 [mA] para o modelo de saída de corrente.




#### Saída de tensão analógica (1 a 5 V)

Modelo	Valor máx. do caudal nominal [t/min]		
PFM510-□-1	10 (5)		
PFM525-□-1	25 (12.5)		
PFM550-□-1	50 (25)		
PFM511-□-1	100 (50)		

<sup>\* ( ):</sup> Fluido: CO2


#### Circuitos internos e exemplos de cablagem



#### Saída de corrente analógica (4 a 20 mA)


Modelo	Valor máx. do caudal nominal [t/min]		
PFM510-□-2	10 (5)		
PFM525-□-2	25 (12.5)		
PFM550-□-2	50 (25)		
PFM511-□-2	100 (50)		
. / \. Flatala . 00			

<sup>\* ( ):</sup> Fluido: CO2



#### **Dimensões**

#### PFM5 - C4/C6/C8/N7



/2 x 3.4

48

FLOW SENSOR
-POWER - C

D.E da tubagem aplicável do racor	A
ø4 (5/32")	64.2
ø6	64.6
ø8 (5/16")	68
ø1/4	64.6

(mm)



OUT1


CC (-)

OUT2

CC (+)

2 x ligações instantâneas


#### PFM5 C4L/C6L/C8L/N7L




	(mm
D.E da tubagem aplicável do racor	A
ø4 (5/32")	10.1
ø6	10.3
ø8 (5/16")	12
g1/4	10.2


#### **Dimensões**


#### PFM5□□-(N)01/(N)02/F01






#### PFM5□□-(N)01L/(N)02L/F01L







#### **Dimensões**


#### PFM5□□-F02





#### PFM5□□-F02L






#### Fluxostato digital com visor bicolor Série PFM5


#### **Dimensões**


#### PFM5 S-C4/C6/C8/N7



	(mm)
D.E da tubagem aplicável do racor	A
ø4 (5/32")	92.2
ø6	92.6
ø8 (5/16")	96
ø1/4	92.6

#### PFM5 S-C4L/C6L/C8L/N8L






	(mm)
D.E da tubagem aplicável do racor	Α
ø4 (5/32")	10.1
ø6	10.3
ø8 (5/16")	12
ø1/4	10.3





#### **Dimensões**

#### PFM5□S-(N)01/(N)02/F01




#### PFM5□S-(N)01L/(N)02L/F01L







#### **Dimensões**

#### PFM5□S-F02




#### PFM5□S-F02L






#### **Dimensões**


#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal / Recto



#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal




#### Dimensões dos racores do painel




#### Espessura do painel 1 a 3.2 mm


Nota) Sentido de entrada da tubagem: Dimensões mínimas para tubagem no lado inferior. Se utilizar tubagem recta, devem ser tomados em consideração, no momento de desenhar o sistema, o material da tubagem e a tubagem. Se for necessário aplicar uma curva (R), limitar a R3 ou menos.

#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal / Recto






#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal



#### Dimensões dos racores do painel



Espessura do painel 1 a 3.2 mm

Nota) Sentido de entrada da tubagem: Dimensões mínimas para tubagem no lado inferior. Se utilizar tubagem recta, devem ser tomados em consideração, no momento de desenhar o sistema, o material da tubagem e a tubagem. Se for necessário aplicar uma curva (R), limitar a R3 ou menos.





#### **Dimensões**

#### Montagem em painel / Sem válvula de ajuste de caudal

#### 43 48 48 36 28 8 26 Ø SMC


#### Montagem sobre calha DIN






- Calha DIN (fornecido pelos clientes)
  Rosca da ligação, F02: G1/4 não pode ser montado na calha DIN.

#### Montagem em painel / Com válvula de ajuste de caudal



#### Cabo com conector ZS-33-D



#### Características do cabo com conector

Temperatur	a nominal	80°C
Tensão nom	ninal	30 V
Número de	cabos	4
	Área do corte transversal no	minal AWG26
Condutor	Material	Fio de cobre flexível
Condutor	Construção	28 / 0.08 mm
	Diâmetro externo	Aprox. 0.50 mm
	Material	Composto de resina de cloreto de vinil cruzado
Isolamento	Diâmetro externo	Aprox. 1.00 mm
	Cores	Castanho, Branco, Preto, Azul
Bainha Material C		Composto de resina de cloreto de vinil à prova de óleo
Dallilla	Cor	Cinzento claro
Diâmetro ex	terno acabado	ø3.5 <sup>+0.10</sup> <sub>-0.25</sub>


<sup>\*</sup> Liga à série PFM3 II.




#### Série PFM7/PFM5 Características gerais

#### Queda de pressão (Pressão: 350 [kPa])


#### PFM710, 510 / Para 10 (e/min)




#### PFM725, 525 / Para 25 (e/min)



PFM750, 550 / Para 50 (e/min)




PFM711, 511 / Para 100 (e/min)




#### Características do caudal


#### PFM710, 510 / Para 10 (&min)




PFM725, 525 / Para 25 (e/min)



PFM750, 550 / Para 50 (e/min)





PFM711, 511 / Para 100 (e/min)



#### Fluxostato digital com visor bicolor Série PFM7/PFM5


#### Descrição das peças





Descrição	Item
Indicador (OUT1) de saída (Verde)	Acende quando a saída (OUT 1) está ligada. Fica intermitente quando ocorre um erro de sobrecorrente.
Indicador (OUT2) de saída (Vermelho)	Acende quando a saída (OUT 2) está ligada. Fica intermitente quando ocorre um erro de sobrecorrente.
Visor LED	Indica o valor de caudal, o estado do modo de ajuste e o erro de código. É possível seleccionar a cor do visor, entre vermelho e verde, de acordo com o estado da saída (OUT1).
Botão 🙆	Selecciona o modo de funcionamento e aumenta o valor de ajuste para Ligado e Desligado. Utilizado para passar para modo de indicação de pico.
Botão 🗑	Selecciona o modo de funcionamento e diminui o valor de ajuste para Ligado e Desligado. Utilizado para passar para modo de indicação de pico.
Botão 🕲	Utilizado para modificar em cada modo e para introduzir o valor de ajuste.
Repor	A função de reposição é activada ao premir simultaneamente os botões g e h. Repõe o valor indicado a zeros e limpa os erros.
Corpo	Corpo principal do detector de caudal
Válvula de ajuste de caudal	Mecanismo de orifício para ajustar a taxa de caudal
Ligação da tubagem	Ligação de entrada para tubagem
Contraporca estriada	Utilizado para fixar o regulador.
Indicador de confirmação de energia (Verde)	A luz acende-se quando é fornecida energia.
	A velocidade de intermitência varia de acordo com a taxa de caudal. A intermitência é mais rápida quando a taxa de caudal aumenta. As cores mudam para vermelho sempre que é excedida a taxa de caudal nominal.

#### Construção



#### Lista de peças


N.º	Descrição	Material	Nota
1	Ligação para tubagem	Latão	Niquelado electrolítico
2	Junta tórica	FKM	Revestimento de flúor
3	Junta tórica	HNBR	Revestimento de flúor
4	Módulo rectificador	Aço inoxidável 304	
5	Corpo	PBT	
6	Invólucro do sensor	LCP	
7	Chip do sensor	Silício	
8	Orifício	Latão	Niquelado electrolítico
9	Junta	FKM	Revestimento de flúor
10	Malha	Aço inoxidável 304	
11	Adaptador da tubagem inferior	PBT	
12	Junta tórica	HNBR	Revestimento de flúor
13	Conjunto da válvula de ajuste de caudal	PBT	
14	Corpo B	Latão	Niquelado electrolítico
15	Regulador	Latão	Niquelado electrolítico
16	Junta tórica	HNBR	Revestimento de flúor
17	Junta tórica	HNBR	Revestimento de flúor

#### Princípio de detecção

Este chip sensor MEMS consiste num sensor de medição de temperatura ascendente (Ru) e num sensor de medição de temperatura descendente (Rd), que são colocados simetricamente no centro de uma resistência revestida de uma fina película prateada (Rh) montada numa membrana, e num sensor de temperatura ambiente (Ra) para medir a temperatura do gás.

O princípio é o indicado no diagrama da direita. (a) Quando o gás é estático, a distribuição da temperatura do gás aquecido centrado à volta de Rh é uniforme, e Ru e Rd têm a mesma resistência. (b) Quando o gás flui do lado esquerdo, afecta o equilíbrio da distribuição de temperatura do gás aquecido, e a resistência de Rd torna-se maior do que a de Ru.

A diferença na resistência entre Ru e Rd é proporcional à velocidade do gás, e assim a medição e análise da resistência podem indicar o sentido do caudal e a velocidade do gás. Ra é utilizado para compensar o gás e/ou a temperatura ambiente.




(b) O gás flui do lado esquerdo.



#### Série PFM7/PFM5

#### Lista de peças

N.º	Descrição		Modelo
1	Corpo		
2	Cabo com conector (2 m)		ZS-33-D
3	Lado IN Adaptador de tubagen	n inferior (com pino)	ZS-33-P1L
4	Lado OUT Adaptador de tubage	m inferior (com pino)	ZS-33-P2L
	Para tubagem recta	Para 10 ℓ/min	ZS-33-10N
5	Montagem da válvula	Para 25 ∉min	ZS-33-25N
3	de ajuste de caudal	Para 50 ℓ/min	ZS-33-50N
	(com pino)	Para 100 ∉min	ZS-33-11N
	Para tubagem inferior	Para 10 ℓ/min	ZS-33-10NL
	Montagem da válvula de ajuste de caudal (com pino)	Para 25 ℓ/min	ZS-33-25NL
U		Para 50 ℓ/min	ZS-33-50NL
		Para 100 ℓ/min	ZS-33-11NL
	7 Ligação instantânea	ø4 (5/32'')	ZS-33-C4
7		ø6	ZS-33-C6
		ø8 (5/16'')	ZS-33-C8
		ø1/4	ZS-33-N7
8 B	Rosca fêmea	Rc 1/8	ZS-33-01
		NPT 1/8	ZS-33-N01
		G 1/8	ZS-33-F01
U		Rc 1/4	ZS-33-02
		NPT 1/4	ZS-33-N02
		G 1/4	ZS-33-F02



# Monitor do Sensor de Caudal Série PFM3



#### Como encomendar



#### Características de saída 9

0	2 saídas NPN + 1 a 5 V saída
1	2 saídas NPN + 4 a 20 mA saída
2	2 saídas NPN + Entrada externa Nota)
3	2 PNP saídas + 1 a 5 V saída
4	2 PNP saídas + 4 a 20 mA saída
5	2 PNP saídas + Entrada externa Nota)

Nota) O utilizador pode seleccionar entre a reposição externa de valor acumulado, a comutação automática e a comutação automática zero.

omatica e a comutação o.

Tipo

3 Unidade de apresentação remota

#### Características de entrada

Símbolo	Conteúdo	Unidade aplicável de sensor remoto
0	Tensão de entrada	PFM5□□(S)-□-1-□
1	Corrente de entrada	PFM5□□(S)-□-2-□


#### Características da unidade •

-	Com função de comutação da unidade Nota 1)
M	Unidade SI fixa Nota 2)

Nota 1) Este produto é de utilização exclusiva para países ultramarinos de acordo com a nova Lei de Medição. (A unidade SI é fornecida para ser utilizada no Japão.)

Nota 2) Unidade fixa: Caudal em tempo real:  $\ell$ /min Caudal acumulado:  $\ell$ 

#### Opção 1



Nota) O cabo não está ligado, mas é enviado.

#### Opção/Ref.

Descrição	Referência	Nota
Ligação da fonte de alimentação/saída (2m)	ZS-28-A	
Suporte	ZS-28-B	Com M3 x 5 ℓ (2 unids.)
Ligação do transdutor	ZS-28-C-1	1 unid.
Adaptador para montagem em painel	ZS-27-C	Com M3 x 8 ℓ (2 unids.)
Adaptador de montagem em painel + Cobertura de protecção frontal	ZS-27-D	Com M3 x 8 ℓ (2 unids.)

#### Manual de instruções


-	Com manual de instruções (Folheto: Japonês e Inglês)
N	Nenhum

#### Certificado de calibração


-	Nenhum		
Α	Com certificado de calibração		

O certificado está escrito em Inglês e Japonês. Estão disponíveis outros idiomas como pedidos especiais.

#### Opção 3



Nota) O conector não está ligado, mas é enviado.



Nota) As opções não estão montadas, mas são enviadas com o material.



#### Características

Modelo		PFM3□□				
Margem de caudal nominal	Ar seco, N <sub>2</sub> , Ar	0.2 a 10 <i>t</i> /min	0.5 a 25 <i>t</i> /min	1 a 50 <i>t</i> /min	2 a 100 e/min	
(Margem de caudal)	CO <sub>2</sub>	0.2 a 5 ℓ/min	0.5 a 12.5 ℓ/min	1 a 25 <i>t</i> /min	2 a 50 ℓ/min	
Nota 1) Margem de caudal apresentado	Ar seco, N <sub>2</sub> , Ar	0.2 a 10.5 ℓ/min	0.5 a 26.3 ℓ/min	1 a 52.5 ℓ/min	2 a 105 e/min	
	CO <sub>2</sub>	0.2 a 5.2 e/min	0.5 a 13.1 ℓ/min	1 a 26.2 ℓ/min	2 a 52 ∉/min	
Ajustar margem de caudal Nota 1)	Ar seco, N <sub>2</sub> , Ar	0 a 10.5 ℓ/min	0 a 26.3 ℓ/min	0 a 52.5 ℓ/min	0 a 105 e/min	
	CO <sub>2</sub>	0 a 5.2 <i>t</i> /min	0 a 13.1 ℓ/min	0 a 26.2 ℓ/min	0 a 52 ∉/min	
Ajuste mínimo da unidade Nota 2)		0.01 ℓ/min	0.1 <i>ℓ</i> /min	0.1 ℓ/min	0.1 <i>e</i> /min	
Valor de passagem do caudal do impulso acumulado		0.1 e/impulso	0.1 e/impulso	0.1 d/impulso	1 e/impulso	
Unidade de indicação Nota 3)		Caudal em tempo real <i>t</i> /min, CFM x 10 <sup>-2</sup> Caudal acumulado <i>t</i> , ft <sup>3</sup> x 10 <sup>-1</sup>				
Margem de caudal acumulado Nota 4)		1999999 ℓ				
Tensão da fonte de alimentação		24 VCC (ondulação± 10% ou menos) (Com protecção de polaridade)				
Consumo de corrente		50 mA ou menos				
Entrada do sensor Número de entradas: 1		PFM30 $\square$ : Entrada de tensão 1 a 5 VCC (impedância da entrada: 1 M $\Omega$ ) PFM31 $\square$ : Entrada de corrente 4 a 20 mADC (impedância de entrada: 250 $\Omega$ )				
Histerese Nota 5)		Modo de histerese: Variável, modo de janela de comparação: Variável				
Saída digital		Saída do colector aberto NPN ou PNP: 2 saídas Corrente máxima de carga: 80 mA, tensão máx. de carga 30 VCC (na saída NPN), Tensão residual 1 V ou menos (com corrente de carga 80 mA), Com protecção contra curto-circuitos				
Saída de impulso acumulada		Saída de colector aberto NPN ou PNP (Idêntico à saída de detector)				
Tempo de resposta		1 s (podem ser seleccionados 50 ms, 0.5 s, 2 s)				
Repetitividade		±0.1%D.T. ou menos, precisão de saída analógica: ±0.3%D.T. ou menos				
Saída analógica		Saída de tensão: 1 a 5 VCC (0 t/min ao valor máx. da taxa de caudal nominal) Impedância de saída: Aprox. 1 kΩ, Precisão: ±1%D.T. ou menos (relativo ao valor apresentado) Saída de corrente: 4 a 20 mADC (0 t/min ao valor máx. da taxa de caudal nominal) Impedância máx. da carga: 600 Ω (a 24 VCC), Impedância mín. da carga: 50 Ω Precisão: ±1%D.T. ou menos (relativo ao valor apresentado)				
Precisão do visor		±0.5%D.T. ±1 dígito ou menos				
Método de apresentação		3+1/2-dígitos, LED de 7 s	segmentos visor bicolor (Ve	ermelho/Verde) Ciclo de ar	mostragem: 10 vezes/seg	
LED'		OUT1: Ilumina-se quando a	a saída está Ligada (Verde).	OUT2: Ilumina-se quando a	a saída está Ligada (Verm.)	
de estadoEntrada externa Nota 6)		Entrada sem tensão (Reed ou estado sólido), Entrada nível LOW 30 mseg ou mais, Nível LOW 0.4 V ou menos				
Protecção		IP40				
Margem da temperatura de trabalho		Trabalho: 0 a 50°C Armazenado: -10 a 60°C (sem condensação nem congelação)				
Margem de humidade de trabalho		Em trabalho, armazenado: 35 a 85% RH (sem condensação)				
Resistência dieléctrica		1000 VCA durante 1 min. entre toda a peça de carga e as peças em trabalho				
Resistência ao isolamento		50 M $\Omega$ ou mais (500 VCC Mega) entre todas as peças em carga e peças em trabalho				
Resistência à vibração		10 a 500 Hz com uma amplitude de 1.5 mm ou 98 m/s <sup>2</sup> aceleração, em cada sentido X, Y, Z durante 2 horas cada, consoante o que for mais reduzido. (desligado)				
Resistência ao impacto		100 m/s² nos sentidos X, Y, Z, 3 vezes cada (desligado)				
Características da temperatura		±0.5%D.T. ou menos (com base nos 25°C)				
Ligação		Ligação da fonte de alimentação/saída: Conector 5P, ligação do sensor: Conector 4P				
Material		Revestimento posterior, anterior: PBT				
Peso		30 g (Sem cabo) 85 g (Com cabo)				
Neta 1) Calassianas a aspess pasa	inarna aireta iniaial Ca	a fluida da trabalha calaccionada for CO	0			


Nota 3) Quando equipado com uma função de comutação da unidade. (A unidade SI (l/min ou l) é fixada para modelos sem função de comutação da unidade.)


Nota 4) O valor de caudal acumulado é reposto a 0 quando o aparelho é desigado. É possível seleccionar a função que retém o valor de caudal acumulado para não ser necessário repor os valores. (O valor de caudal acumulado pode ser retido em intervalos de 2- ou 5-minutos.) O tempo de vida útil do elemento de memória (componente electrónico) está limitado a 1 milhão de ciclos de escrita (pressupondo um funcionamento durante 24 horas, 5 minutos x 1 milhão de ciclos = 5 milhões de minutos = 9,5 anos) quando se opta por intervalos de 5 minutos. Desta forma, quando se utiliza a função de retenção, é necessário calcular o tempo de vida útil com base nas condições de utilização, e utilizar o detector dentro do tempo de vida útil. Aplicável nos modelos equipados com uma função de comutação da unidade. (A unidade SI (l/min ou I) é fixada para modelos sem função de comutação da unidade.)

Nota 5) Configurado para o modo de histerese no momento de envio da fábrica. Pode ser modificado para o modo de janela de comparação através dos botões de pressão.

Nota 6) Função de reposição externa do valor acumulado no momento de envio da fábrica. As funções de comutação automática ou comutação automática zero, podem ser seleccionadas através dos botões de pressão.

#### Saída analógica Nota: Quando se selecciona CO2, a saída analógica na taxa máxima de caudal nominal é 3 [V] para o modelo de saída de tensão e 12 [mA] para o modelo de saída de corrente.





Margem de caudal nominal	Valor máx. do caudal nominal [ℓ/min]	
0.2 a 10 ℓ/min	10 (5)	
0.5 a 25 ℓ/min	25 (12.5)	
1 a 50 ℓ/min	50 (25)	
2 a 100 e/min	100 (50)	

\* ( ): Fluido: CO2

Nota 1) Seleccionar o sensor para ligar no ajuste inicial. Se o fluido de trabalho seleccionado for CO2, o valor é 1/2 no lado máximo.


Nota 2) Quando é seleccionado 10 l/min com um ajuste mínimo de unidade de 0.01 l/min para o sensor ligado, o limite máximo da margem do visor é de 10.50 l/min. Quando é seleccionado 100 l/min com um ajuste mínimo de unidade de 0.1 l/min para o sensor ligado, o limite máximo da margem do visor é de 105.0 l/min. O ajuste efectuado no momento do envio é de 10 l/min com um ajuste mínimo da unidade de 0.01 l/min para o sensor ligado.

### **Circuitos internos**

### PFM3□0

Saída colector aberto NPN: 2 saídas Máx. 30 V, 80 mA, tensão residual 1 V ou menos Saída analógica: 1 a 5 V

Impedância de saída: aprox. 1 k $\Omega$ 




### PFM3□1

Saída colector aberto NPN: 2 saídas Máx. 30 V, 80 mA, tensão residual 1 V ou menos

Saída analógica: 4 a 20 mA


Impedância máx. da carga: 300  $\Omega$  (12 VCC) 600  $\Omega$  (24 VCC)

Impedância mín. da carga: 50  $\Omega$ 




### PFM3□2

Saída do colector aberto NPN com entrada externa: 2 saídas Máx. 30 V, 80 mA, tensão residual 1 V ou menos



### PFM3□3

Saída colector aberto PNP: 2 saídas Máx. 80 mA, tensão residual 1 V ou menos Saída analógica: 1 a 5 V Impedância de saída: aprox. 1  $k\Omega$ 




### PFM3□4

Saída colector aberto PNP: 2 saídas Máx. 80 mA, tensão residual 1 V ou menos

Saída analógica: 4 a 20 mA


Impedância máx. da carga: 300  $\Omega$  (12 VCC) 600  $\Omega$  (24 VCC)

Impedância mín. da carga: 50  $\Omega$ 





### PFM3□5

Saída do colector aberto PNP com entrada externa: 2 saídas Máx. 80 mA, tensão residual 1 V ou menos



### Exemplo de cablagem da saída de impulso acumulado







### **Descrições**

### Visor LCD

Mostra a taxa de caudal actual, o modo de ajuste, a unidade de visor seleccionada e os códigos de erro. Existem quatro modos de visão disponíveis, sendo que alguns utilizam indicações a vermelho ou verde, enquanto outros utilizam indicações que mudam de verde para vermelho.

### Indicador (OUT1) de saída (Verde)

Acende quando a saída (OUT 1) está ligada.

### Botão △

Utilizado para selecção de modo e para aumentar o valor de ajuste ON/OFF. Também utilizado para alternar para o modo de apresentação de valor máximo.



### Indicador (OUT2) de saída (Vermelho)

Acende quando a saída (OUT2) está ligada.


### **Botão SET**

Utilizado para activar alterações de modo e novos valores de ajuste.

### Botão ▽


Utilizado para selecção de modo e para diminuir o valor de ajuste on/off. Também utilizado para alternar para o modo de apresentação de valor mínimo

### **Dimensões**




### Ligação do sensor (ZS-28-C-1)


N.º do pino	Nome do terminal
1	CC (+)
2	N.F.
3	CC (-)
4	IN*




\* 1 a 5 V ou 4 a 20 mA

### Com suporte








### Com adaptador de montagem em painel

# 7 24 □34.5 Dimensão da espessura do painel: 0.5 a 6 Adaptador de montagem em painel

### Com montagem em painel + Cobertura de protecção frontal






# Série PFM3


### **Dimensões**

### Dimensões dos orifícios do painel

### Montagem segura de n (2 ou mais) detectores (horizontal)




### Montagem segura de n (2 ou mais) detectores (vertical)



Nota) Se for necessário aplicar uma curva (R), limitar a R2 ou menos.

### Cabo de alimentação / Ligação de saída (ZS-28-A)



### Características do cabo

Temperatura nominal		105°C	
Tensão r	nominal	300 V	
Número	de cabos	5	
	Área do corte transversal nominal	0.2 mm <sup>2</sup>	
Condutor	Material	Fio de cobre flexível	
	Construção	40 / 0.08 mm	
	Diâmetro externo	0.58 mm	
	Material	Composto de resina de cloreto de vinil cruzado	
Isolamento	Diâmetro externo	Aprox. 1.12 mm	
	Espessura standard	0.27 mm	
	Cores	Castanho, Preto, Branco, Cinzento, Azul	
	Material	Composto de resina de cloreto de vinil à prova de óleo	
Bainha	Espessura standard	0.5 mm	
	Cor	Cinzento claro (Munsell N7)	
Diâmetro	externo acabado	ø4.1	



# Série PFM Detalhes das funções

### ■ Funcionamento de saída

O funcionamento de saída pode ser seleccionado desde os seguintes: Saída (modo histerese e modo de janela de comparação) correspondente à taxa de caudal em tempo real.

Saída correspondente ao caudal acumulado,

Saída do impulso de saída acumulado

No momento do envio da fábrica, está ajustado para o modo histerese e saída normal.

### ■ Cor da indicação

cor da indicação pode seleccionada para cada condição de saída. A selecção da cor de indicação fornece identificação visual de valores anormais. (A cor de indicação depende da definição de OUT1.)

gado
gado

### ■ Selecção de fluido de funcionamento

O fluido pode ser seleccionado. Se for utilizado árgon (Ar) ou dióxido de carbono (CO2), é necessário alterar a configuração.

Nota) Quando se selecciona CO2, o limite máximo do valor de caudal medido será de 1/2 em relação aos outros fluidos.

Ar seco, N <sub>2</sub>
Árgon
CO <sub>2</sub>

### ■ Selecção da referência da unidade de indicação

A referência da unidade de indicação pode ser seleccionada entre condições standard e normais.

Condições standard: Taxa de caudal convertida para volume a uma temperatura de 20°C e 1atm (atmosfera) Condições normais: Taxa de caudal convertida para volume a uma temperatura de 0°C e 1atm (atmosfera)

### Ajuste do tempo de resposta

A taxa de caudal pode variar momentaneamente durante a transição entre Ligado (aberto) e Desligado (fechado) da válvula. Pode ser ajustada de forma a que esta variação momentânea não seja detectada.

0.05 seg.
0.5 seg.
1 seg.
2 seg.

Depois do detector ficar na área Ligado por um período definido de tempo, a saída passa a estar ligada (ou desligada).

### ■ Modo de indicação

O modo de indicação pode ser seleccionado entre valor de caudal em tempo real e valor de caudal acumulado.

Visor da taxa de caudal em tempo real
Visor do caudal acumulado

### ■ Função de entrada externa

A função de entrada externa pode ser seleccionada entre a reposição externa do valor acumulado, a comutação automática e a comutação automática zero. (Sinal de entrada: Ligar a linha de entrada a GND durante 30 ms ou mais.)

Reposição externa: Esta função repõe o valor acumulado a "0" quando é aplicado um sinal de entrada.

Comutação automática:

Esta função cria uma saída correspondente à variação em relação à taxa de caudal em tempo real quando é aplicado

um sinal de entrada.

Comutação automática zero: Esta função indica a taxa de caudal em tempo real como "0" quando é aplicado um sinal de entrada positivo na função de

comutação automática descrita acima.

Os valores definidos e as taxas de caudal que estão no lado negativo são indicados através da iluminação do ponto decimal na extremidade esquerda.

### ■ Resolução da indicação

A resolução da indicação das séries PFM710 e 711 pode ser modificada para permitir que os valores sejam indicados numa escala mais pequena.

Resolução 100	PFM710 PFM711	por 0.1 e/min por 1 e/min
Resolução 1000	PFM710 PFM711	por 0.01 e/min por 0.1 e/min

### ■ Retenção do valor acumulado

O valor acumulado não desaparece mesmo quando a fonte de alimentação é

O valor acumulado é memorizado a cada 2 ou 5 min. durante a medição, e continua a partir do último valor memorizado quando a fonte de alimentação é

O tempo de vida útil do elemento de memória é de 1 milhão de ciclos de acesso. É necessário ter este aspecto em consideração antes de utilizar esta função.

### ■ Selecção do filtro de saída analógico

Esta selecção está disponível quando se utiliza um produto com uma saída analógica.

Pode ser criado um sinal de resposta rápida ao desligar o filtro de saída analógico.

### ■ Selecção do modo de poupança de energia

É possível seleccionar o modo de poupanca de energia. Com esta função, se não for pressionado nenhum botão durante 30 segs., é activado o modo de poupança de energia.

No momento do envio da fábrica, o produto está definido para o modo normal (o modo de poupança de energia está desligado). (Quando está activado o modo de poupança de energia, o ponto decimal fica intermitente.)

### ■ Ajuste do código secreto

O utilizador pode seleccionar se deve ser introduzido um código secreto para desbloquear a função.

No momento do envio da fábrica, está definido para que não seja necessário introduzir o código secreto.

### ■ Indicação dos valores máximos/mínimos

A taxa de caudal máxima (mínima) é detectada e actualizada a partir do momento em que a fonte de alimentação é ligada. No modo de indicação de valor máximo (inferior), é indicada a taxa de caudal máxima (mínima).

### ■ Função de bloqueio

Evita erros de utilização como a alteração acidental dos valores de ajuste.

### ■ Função de reposição a zeros

Permite ao utilizador ajustar a indicação da taxa de caudal medida para zero. A margem de ajuste é ±7%D.T. da configuração de fábrica inicial.

### ■ Função de indicação de erro

Quando aumenta um erro ou uma anomalia, são indicados a localização e os conteúdos.

Descrição	Conteúdo	Funcionamento	
Erro da taxa de caudal	O valor de caudal excede o limite superior da margem da taxa de caudal indicada.	Diminuir a taxa de	
	Existe um caudal inverso equivalente a -5% ou mais.	Direccionar o caudal no sentido correcto.	
A corrente de carga de 80 mA ou mais é aplicada à saída do detector (OUT1).		Para eliminar a causa da sobrecorrente é necessário desligar a	
sobre- corrente	A corrente de carga de 80 mA ou mais é aplicada à saída do detector (OUT2).	fonte de alimentação e, em seguida, voltar a ligá-la.	
Erro do sistema	Possibilidade de danos no circuíto interno antes do ajuste da fábrica.	Parar a operação imediatamente e contactar a SMC.	
	Erro do sistema. Possibilidade de falha na memorização de dados ou danos no circuíto interno.	Repor a unidade, e voltar a definir os ajustes.	
Erro de reposição a zeros	Se forem realizadas reposições a zero (ao pressionar os botões ▲ e ▼ simultaneamente durante 1 seg.) enquanto existe algum caudal, será indicado "Er4" durante 1 seg.	Realizar a reposição a zero da taxa de caudal acumulado quando não há caudal.	
Erro da taxa de caudal	A taxa de caudal excede a margem acumulada da taxa de caudal.	Libertar a taxa de caudal acumulado. (Este erro não influencia quando a taxa de caudal acumulado não está a ser utilizado.)	

Se o erro ou anomalia não puder ser resolvido pela accão descrita acima, contactar a SMC para obter mais informações.



# Série PFM7/PFM5


# Execução especial 1



Contactar a SMC para obter mais informações sobre as características, prazos de entrega e preços.

Símbolo


### Alteração da combinação do sentido de entrada da tubagem para os lados de IN e OUT. X693, X694




Para obter informações sobre "Como Encomendar", consultar a pág. 1 e 13.

### **Dimensões**

### PFM<sub>5</sub><sup>7</sup> □ □ - C4/C6/C8/N7- □ - X693




### PFM<sub>5</sub> □□-C4/C6/C8/N7-□-X694




D.E da tubagem aplicável do racor		Α	В
C4	ø4 (5/32")	10.1	8.1
C6	ø6	10.3	8.3
C8	ø8 (5/16")	12	10
N7	ø1/4	10.3	8.3

### PFM<sub>5</sub><sup>7</sup> □□-□01/02-□-X693



### PFM<sub>5</sub> □□-□01/02-□-X694



Rosca da ligação	A	В	C (Distância entre faces)
Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	11	17
G 1/4	17	15	21



# Série PFM7/PFM5


# Execução especial 2






### **Dimensões**

### PFM<sub>5</sub> □□S-C4/C6/C8/N7-□-X693




D.E da tubagem aplicável do racor	Α	В
ø4 (5/32")	10.1	8.1
ø6	10.3	8.3
ø8 (5/16")	12	10
ø1/4	10.3	8.3

### PFM<sup>7</sup><sub>5</sub> □□S-C4/C6/C8/N7-□-X694




D.E da tubagem aplicável do racor	Α	В
ø4 (5/32")	10.1	36.1
ø6	10.3	36.3
ø8 (5/16")	12	37
ø1/4	10.3	36.3

### PFM<sub>5</sub><sup>7</sup> □□S-□01/02-□-X693



	Rosca da ligação	A	В	C (Distância entre faces)
	Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	11	17
	G 1/4	17	15	21

### PFM<sub>5</sub><sup>7</sup> □□S-□01/02-□-X694



Rosca da ligação	Α	В	C (Distância entre faces)	
Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	39	17	
G 1/4	17	43	21	

# Série PFM7/PFM5

# Execução especial 3




Contactar a SMC para obter mais informações sobre as características, prazos de entrega e preços.

Símbolo

### Compatível com árgon (Ar) e gases misturados com dióxido de carbono (CO2)

X731


A relação de gás árgon-dióxido de carbono (Ar: CO<sub>2</sub>) pode ser seleccionada utilizando os botões de pressão entre o seguinte: 92 : 8, 90 : 10, 80 : 20, 70 : 30, e 60 : 40. As dimensões são idênticas às dos modelos standard.



Para obter informações sobre "Como Encomendar", consultar a pág. 1 e 13.

Modelo	Relação de gás		Marram da acudal naminal	Marram annocenteda	Magaza aivetával	Saída máx. analógica	
Modelo	Ar	CO <sub>2</sub>	Margem de caudal nominal	Margem apresentada	Margem ajustável	Tensão (Vmax)	Corrente (Imax)
	92%	8%	0.2 a 7.0 ∉min	0.2 a 7.4 d/min	0 a 7.4 <i>d</i> /min	3.80 V	15.2 mA
	90%	10%					
PFM710	80%	20%					
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	0.5 a 25.0 ℓ/min	0.5 a 26.3 ∉min	0 a 26.3 <i>e</i> /min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM725	80%	20%	0.5 a 20.0 e/min	0.5 a 21.0 <i>e</i> /min	0 a 21.0 <i>e</i> /min	4.20 V	16.8 mA
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	- 1.0 a 50.0 ℓ/min	1.0 a 52.5 ∉min	0 a 52.5 ℓ/min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM750	80%	20%	1.0 a 40.0 ∉/min	1.0 a 42.0 e/min	0 a 42.0 <i>e</i> /min	4.20 V	16.8 mA
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	2 a 100 ∉min	2 a 105 ℓ/min	0 a 105 ℓ/min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM711	80%	20%	2 a 90 e/min	2 a 95 ∉/min	0 a 95 ℓ/min	4.60 V	18.4 mA
	70%	30%	2 a 80 ℓ/min	2 a 84 ∉min	0 a 84 <i>e</i> /min	4.20 V	16.8 mA
	60%	40%					

### Características de saída utilizando gás misturado







# Série **PFM**

# Normas de segurança

O objectivo destas normas de segurança é evitar situações de risco e/ou danos no equipamento. Estas normas indicam o nível de perigo potencial através das etiquetas "Precaução", "Advertência" ou "Perigo". Para assegurar a segurança, respeite ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2) e os outros regulamentos de segurança.

■ Explicação das etiquetas

Etiquetas	Explicação das etiquetas
<b>⚠</b> Perigo	Em casos extremos podem causar séries lesões e inclusive a morte.
<b>⚠ Advertência</b>	O uso indevido pode causar sérias lesões e inclusive a morte.
⚠ Precaução	O uso indevido pode causar lesões Nota 3) ou danos no equipamento. Nota 4)

- Nota 1) ISO 4414: Sistemas pneumáticos Normativa para os sistemas pneumáticos
- Nota 2) JIS B 8370: Normativa para sistemas pneumáticos
- Nota 3) Lesões indicam ferimentos ligeiros, queimaduras e choques eléctricos que não requeiram hospitalização ou deslocações ao hospital para tratamentos prolongados.
- Nota 4) Equipamento danificado refere-se a danos extensos no equipamento e nos aparelhos envolventes.

### ■ Selecção/Manuseamento/Aplicações

1. A compatibilidade do equipamento pneumático é da responsabilidade exclusiva da pessoa que desenha ou decide as suas especificações.

Uma vez que os produtos aqui especificados podem ser utilizados em diferentes condições de trabalho, a sua compatibilidade para uma aplicação determinada deve basear-se em especificações ou na realização de análises/provas posteriores, de forma a corresponder a requisitos específicos. O desempenho e a segurança exigidos são da responsabilidade da pessoa que tenha determinado a compatibilidade do sistema. Esta pessoa deve rever frequentemente se os elementos especificados são os adequados, consultando a última informação do catálogo para poder ter em conta qualquer possibi lidade de falha do equipamento ao configurar o sistema.

2. As máquinas e equipamentos pneumáticos devem ser utilizados só por pessoal qualificado.

O ar comprimido pode ser perigoso se utilizado incorrectamente. O manuseamento, assim como os trabalhos de montagem e reparação devem ser realizados por pessoal qualificado. (Incluem-se entre outras normas de segurança, a aplicação da Normativa para sistemas pneumáticos JIS B 8370.)

- 3. Não realize trabalhos de manutenção em máquinas e equipamento, nem tente substituir componentes sem tomar as medidas de segurança correspondentes.
  - 1. A inspecção e manutenção da maquinaria/equipamento não devem ser efectuados sem antes terem sido confirmadas as medidas que evitem a queda ou deslizamento dos objectos accionados.
  - 2. Para substituir componentes, confirme que foram tomadas as medidas de segurança tal como se indica acima. Desligue a pressão que alimenta o equipamento e coloque em escape todo o ar residual do sistema, e liberte toda a energia (pressão de líquidos, mola, condensador, gravidade).
  - 3. Antes de reiniciar o equipamento tome as medidas necessárias para prevenir possíveis acidentes de arranque, entre outros, da haste do cilindro.
- 4. Se o equipamento for utilizado nas seguintes condições ou ambientes, contacte a SMC primeiro e certifique-se de que toma todas as medidas de segurança necessárias.
  - 1. Condições de aplicação fora das especificações indicadas ou se o produto for usado ao ar livre (intempérie).
  - 2. Instalação do equipamento em conjunto com energia atómica, caminhos de ferro, navegação aérea, veículos, equipamento médico, alimentação e bebidas, equipamento recreativo, circuitos de paragem de emergência, circuito de travagem em aplicações de prensagem, ou equipamento de segurança.
  - 3. Se o produto for usado para aplicações que possam provocar consequências negativas em pessoas ou bens, é necessária uma análise especial de segurança.
  - 4. Se os produtos forem utilizados num circuito de segurança, prepare um circuito de segurança duplo com uma função de protecção mecânica, para prevenir avarias. Examine ainda os aparelhos periodicamente, quer estejam a funcionar normalmente ou não.

### ■ Isenção de responsabilidade

- 1. A SMC, os seus representantes e funcionários ficarão isentos de responsabilidade por quaisquer perdas ou danos resultantes de terramotos ou incêndios, actos praticados por terceiros, erros do cliente intencionais ou não utilização incorrecta do produto e quaisquer outros danos provocados por condições de funcionamento anormais.
- 2. A SMC, os seus representantes e funcionários ficarão isentos de responsabilidade por quaisquer perdas ou danos directos ou indirectos, incluindo perdas ou danos posteriores, perda de lucros ou perda de oportunidades, reclamações, exigências, procedimentos, custos, despesas, prémios, julgamentos e quaisquer outras responsabilidades, incluindo custos e despesas legais que possam resultar, seja sob a forma de danos (incluindo negligência), contratos, quebra de deveres estatutários, equidade ou outros.
- 3. A SMC está isenta de responsabilidades por quaisquer danos provocados por utilizações não previstas nos catálogos e/ou manual de instruções e por utilizações fora do âmbito de aplicação.
- 4. A SMC está isenta de responsabilidades por quaisquer perdas ou danos provocados por mau funcionamento dos seus produtos quando combinados com outros equipamentos ou software.





Ler atentamente antes de utilizar.

Consultar a página final 1 para Instruções de Segurança e "Precauções de utilização de dispositivos pneumáticos" (M-03-E3A) para Precauções Gerais.

### Desenho e selecção

### 

1. Utilizar o detector apenas dentro da tensão especificada.

A utilização do detector fora das margens da tensão especificadas podem provocar não só o funcionamento defeituoso e danos no aparelho mas também electrocussão e incêndio.

2. Não ultrapassar as características de carga máxima admissível.

Uma carga que exceda as características de carga máxima admissível pode provocar danos no fluxostato.

3. Não utilizar uma carga que crie picos de tensão.

Embora esteja instalado um protector contra picos de tensão no circuito no lado da saída do aparelho, podem ainda ocorrer danos se os picos de tensão forem aplicados repetidamente. Quando trabalhar directamente com uma unidade como um relé, electroválvula, etc., que gera picos de tensão, deve utilizar um elemento de absorção de picos de tensão incorporado.

4. Certificar-se de que verifica o fluido aplicável.

Os fluxostatos não têm um índice de protecção contra explosões. Para evitar um possível risco de incêndio, não utilizar com gases ou fluidos inflamáveis.

5. Controlar a queda interna de tensão do fluxostato.

Quando utilizar abaixo da tensão específica, é possível que a carga possa ser ineficaz mesmo que a função de comutação da pressão seja normal. Assim, deve respeitar a fórmula indicada abaixo depois de confirmar a tensão da carga.

Tensão de \_ Queda interna de alimentação de tensão do fluxostato > Tensão mínima de trabalho da carga

 Utilize o fluxostato dentro da medida especificada de caudal e pressão de trabalho.

Se utilizar fora do valor de caudal e da pressão de trabalho especificados pode provocar danos no fluxostato.

7. Nunca utilizar fluidos inflamáveis e/ou fluidos permeáveis.

Esta situação pode provocar incêndios, explosões ou corrosão. \* Consultar o MSDS (Material Safety Data Sheet) quando utilizar químicos.

- 8. Para prevenir danos devido a falhas e/ou funcionamento defeituoso no produto, estabelecer um sistema de apoio assim como um sistema à prova de falhas que permita operações do equipamento a vários níveis.
- 9. Quando o produto for indicado para um circuito de segurança, devem ser tidos em conta os seguintes pontos.
  - Fornecer segurança dupla através de outro sistema (função de protecção mecânica, etc.).
  - Realizar verificações para garantir que o produto está a funcionar devidamente, e que não existe risco de ferimentos.

## ⚠ Precaução

1. Certificar-se de que existe espaço suficiente para efectuar as operações de manutenção.

Deixar espaço para a manutenção.

- 2. A fonte de alimentação de corrente directa para a combinação deve ser uma fonte de alimentação UL autorizada.
  - (1) Circuito de corrente de tensão limitada de acordo com UL 508. Um circuito em que a corrente é fornecida pela bobina secundária de um transformador que respeita as seguintes condições.
    - Tensão máxima (sem carga):
      30 Vrms (42.4 V de valor-pico) ou menos
    - · Corrente máxima:
    - (1) 8 A ou menos (incluindo após curto-circuito)
    - (2) limitado por protecção de circuito (como fusível) com os

seguintes valores.

Sem tensão de carga (pico V)	Corrente máx. nominal
0 a 20 [V]	5.0
0-1 00 - 00 []/[	100
Sobre 20 a 30 [V]	Pico de tensão

- (2) Um circuito que utiliza máx. 30 Vrms ou menos (42.4 V picos), que é activado por UL 1310 ou UL 1585 compatível com uma fonte de alimentação Classe-2.
- 3. Os dados do detector estão armazenados mesmo após a fonte de alimentação ter sido desligada.

A entrada de dados é armazenada na EEPROM de forma a que os dados não se percam depois de desligar o fluxostato. (Os dados podem ser escritos e substituídos até um milhão de vezes, e os dados são armazenados por um período de até 20 anos.)

### Montagem

### **∆ Advertência**

Controlar o sentido do caudal do fluido.

Instalar e ligar a tubagem de forma a que o fluido passe no sentido da seta indicada no corpo.

- 2. Eliminar a sujidade e o pó do interior da tubagem através de sopro de ar, antes de colocar o detector.
- 3. Não deixar cair nem amolgar.

Não deixar cair, não amolgar, nem aplicar uma força excessiva (490 m/s²) quando utilizar. Embora o corpo do detector possa não sofrer danos, o interior da mesma pode ficar danificado e provocar um funcionamento defeituoso.

4. Segurar o corpo do fluxostato quando estiver a manuseá-lo.

A força de tensão do cabo é de 49 N e a aplicação de uma força de tracção superior pode provocar um funcionamento deficiente. Ao manusear, segurar o corpo do sensor.

5. Não utilizar o equipamento antes de verificar se está a funcionar correctamente.

Depois das operações de montagem, reparação ou conversão, e de terminar as ligações eléctricas e das tubagens verificar se a montagem foi efectuada correctamente através da realização de testes de fugas e de funcionamento.

- 6. Nunca montar o fluxostato num local que seja utilizado como base de trabalho durante a tubagem.
- 7. Aplicar apenas a chave na secção metálica da tubagem ao instalar um fluxostato no sistema de tubagem.

Existe risco de ruptura do detector.





Ler atentamente antes de utilizar.

Consultar a página final 1 para Instruções de Segurança e "Precauções de utilização de dispositivos pneumáticos" (M-03-E3A) para Precauções Gerais.

### Montagem

# ⚠ Precaução

1. Respeitar o binário de aperto adequado.


Quando o fluxostato for apertado para além do binário de aperto especificado, o fluxostato pode ficar danificado.

2. Não montar um fluxostato num local que seja utilizado como base de trabalho.


O fluxostato pode partir se for sujeito a carga excessiva tal como ser pisado acidentalmente.

3. Utilizar um parafuso cónico (P-tite) com diâmetro nominal de 3 para montar o produto utilizando o(s) orifício(s) do suporte de montagem na parte inferior.

O comprimento do parafuso depende da espessura da placa a ser instalada. Seleccionar um parafuso cujo comprimento seja da espessura da placa + 4.8 mm (A profundidade do orifício é de 5 mm.)



4. Ao fixar o fluxostato com parafusos através de orifícios de montagem, aplicar um binário de aperto de 0.3 N·m ou menos. Caso seja necessário, apertar o produto para evitar que se solte.



### Cablagem

### **∧** Advertência

1. Verificar a cor e o número de terminal ao efectuar a cablagem.

Uma cablagem incorrecta pode provocar danos e um funcionamento defeituoso do aparelho. Verificar a cor e o número de terminal no manual de instruções ao efectuar a cablagem.

2. Evitar a aplicação de torções ou estiramentos repetidos no cabo.

Se puxar ou dobrar o cabo repetidamente pode provocar a ruptura de alguns dos fios.

### Cablagem

### 

3. Confirmar o isolamento correcto da cablagem.

Certificar-se de que não existe um isolamento defeituoso da cablagem (contacto com outros circuitos, falta de ligação à terra, isolamento incorrecto entre terminais, etc). Podem ocorrer danos devido ao excesso de caudal de corrente num fluxostato.

4. Não efectuar a cablagem em conjunto com linhas de alta tensão.

Efectuar a cablagem separadamente das linhas de alta tensão, evitando cablagens na mesma caixa de ligações que estas linhas. Os circuitos de controlo, incluindo os fluxostatos, podem ter um funcionamento defeituoso devido ao ruído destas linhas.

5. Não provocar um curto-circuito numa carga.

Embora o fluxostato apresente um erro de sobrecarga se a corrente entrar em curto circuito, não existe protecção contra a cablagem incorrecta (polaridade de fonte de alimentação, etc.). Ter cuidado para evitar uma cablagem incorrecta.

6. Não fazer ligações com o produto ligado à corrente.

O fluxostato e qualquer equipamento ligado a ele poderia partir e funcionar de forma defeituosa.

### Ambiente de trabalho

### *∕*!\ Advertência

1. Nunca utilizar na presença de gases explosivos.

O fluxostato não tem uma construção à prova de explosões. Se for utilizado num ambiente em que se utilizem gases explosivos, pode provocar uma explosão. Desta forma, não deve ser utilizado neste tipo de ambientes.

2. Montar o fluxostato num local onde não se verifique uma vibração superior a 98 m/s², ou impactos não superiores a 490 m/s².

Num fluxostato com orifício, a taxa de caudal ajustada pode ser afectada pela vibração.

3. Não utilizar em ambientes com criação de picos de tensão.

Quando existem unidades que criam grandes quantidades de picos de tensão na zona à volta dos pressostatos (por exemplo, elevadores de electroválvula, fornos de indução de alta frequência, motores), esta proximidade pode provocar a deterioração ou danos nos circuitos internos dos pressostatos.' Evitar fontes de criação de picos de tensão e linhas cruzadas.

 Os fluxostatos não estão equipados com protecção contra picos provocados por relâmpagos.

Os fluxostatos são produtos com a marca CE; no entanto, não estão equipados com protecção contra picos de tensão provocados por relâmpagos. As medidas de protecção contra picos de tensão provocados por relâmpagos devem ser directamente aplicados nos componentes do sistema, caso seja necessário.

 Evitar utilizar o fluxostato em ambientes com probabilidades de salpicos ou spray de líquidos existentes.
 O fluxostato é do tipo aberto e não deve ser utilizado em

O fluxostato é do tipo aberto e não deve ser utilizado en ambientes exposta a salpicos de água ou óleo.

6. Não utilizar num ambiente sujeito a ciclos de temperatura.

Se o produto for sujeito a ciclos de temperatura, para além das mudanças de temperatura naturais, os componentes internos do fluxostato podem ser negativamente afectados.

7. Não montar o produto num local exposto a radiações de calor.

Isto poderia resultar em danos e/ou funcionamento defeituoso.





Ler atentamente antes de utilizar.

Consultar a página final 1 para Instruções de Segurança e "Precauções de utilização de dispositivos pneumáticos" (M-03-E3A) para Precauções Gerais.

Manutenção

### ∧ Advertência

 Efectuar inspecções periódicas para assegurar o correcto funcionamento do fluxostato.

Um funcionamento defeituoso inesperado pode provocar possíveis riscos.

2. Tomar precauções ao utilizar um fluxostato para um circuito de segurança.

Quando utilizar um pressostato num circuito de segurança, utilize um sistema múltiplo de segurança para evitar problemas ou um funcionamento defeituoso, verifique regularmente o funcionamento do aparelho e da função de segurança.

 Não aplicar modificações (incluindo a troca das placas de circuitos integrados) no produto.

Pode provocar ferimentos e acidentes.

- Quando é realizado o trabalho de manutenção, devem ser notados os seguintes pontos.
  - Desligar a fonte de alimentação.
  - Desligar o fornecimento de fluido, purgar o fluido da tubagem e garantir que o fluido seja libertado para a atmosfera antes de seguir com a manutenção. Caso contrário, vai provocar ferimentos.

# ⚠ Precaução

1. Não limpar este produto com químicos como benzina ou diluente.

Estes químicos poderiam danificar o produto.

2. A precisão pode sofrer alterações entre 2 a 3% ao remover ou substituir a tubagem.

A precisão de repetitividade é de  $\pm 1\%$  D.T. quando a tubagem é substituída por tubagem da mesma dimensão. Contudo, a precisão pode mudar em 2 a 3% se a dimensão for diferente ou se houve uma alteração de tubagem recta para joelho ou de joelho para recta.

3. Não empurrar o interior da ligação da tubagem com um objecto estranho.

O rectificador poderia partir, tornando o produto incapaz de desempenhar a função desejada.

4. Não tocar nos terminais ou conectores quando o produto estiver ligado à corrente.

Poderia causar choque eléctrico, funcionamento defeituoso, ou danos no fluxostato.

Fluido


### **∧** Advertência

- Verificar os reguladores e as válvula de ajuste do caudal antes de introduzir o fluido.
   Se for aplicada pressão ou um caudal acima da margem especificada no fluxostato, o sensor pode ficar danificado.
- Instalar um filtro no lado de entrada quando existe a possibilidade da condensação ou de partículas estranhas se misturarem com o fluido.
- 3. Utilizar um secador de ar compatível com ISO85731-1 para este produto.

Caso o embaciamento ou a purga existente na atmosfera adira ao produto, não é possível efectuar uma medição precisa. Além disso, a precisão do produto pode ficar degradada.

### Circuitos de ar recomendados

<Linha de ar comprimido>



Linha de vácuo>
Linha de vácuo
Filtro de sucção Fluxostato

PFM

**Outros** 

### **∧ Advertência**

ZF

- Após a energia ser desligada, a saída do fluxostato' mantém-se desligada enquanto é indicada uma mensagem. Assim, deve iniciar a medição após o valor ser indicado.
- 2. Efectuar as definições depois de interromper os sistemas de controlo.
  - O funcionamento reflecte os novos valores quando as configurações são efectuadas. Contudo, se a fonte de alimentação for desligada nesse estado, as configurações regressam aos valores antes da alteração quando a fonte de alimentação volta a ser ligada. É necessário premir o botão S para guardar quaisquer configurações antes de desligar a fonte de alimentação.





Leia atentamente antes de utilizar.

Consulte a página final 1 para Instruções de Segurança e "Precauções de utilização de dispositivos pneumáticos" (M-03-E3A) para Precauções Gerais.

### Margem ajustável e margem do caudal nominal

# **⚠** Precaução


### Definir o valor do caudal dentro da margem do caudal nominal.

A margem de regulação do caudal é a margem do caudal que pode ser configurada no regulador.

A margem do caudal nominal é a margem que corresponde às características (precisão, linearidade, etc.) do sensor.

É possível definir um valor fora da margem do caudal nominal se respeitar a margem de regulação do caudal nominal, contudo, as características não são garantidas.

A taxa de caudal com CO2 é indicada entre parêntesis.



Margem de caudal nominal
Margem apresentada
Margem ajustável

No caso da série PFM5, as margens apresentadas e ajustáveis são idênticas às do monitor de caudal da série PFM3.









### **EUROPEAN SUBSIDIARIES:**



#### Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg Phone: +43 2262-62280. Fax: +43 2262-62285 E-mail: office@smc.at http://www.smc.at



#### Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466 E-mail: post@smcpneumatics.be http://www.smcpneumatics.be



### Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD 16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519 E-mail: office@smc.bg http://www.smc.bg



#### Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o. Crnomerec 12, 10000 ZAGREB
Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74 E-mail: office@smc.hr http://www.smc.hr



### Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a, CZ-61200 Brno Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034 E-mail: office@smc.cz http://www.smc.cz



### Denmark

SMC Pneumatik A/S Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901 E-mail: smc@smc-pneumatik.dk http://www.smcdk.com



### Estonia

SMC Pneumatics Estonia OÜ Laki 12, 106 21 Tallinn Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371 E-mail: smc@smcpneumatics.ee http://www.smcpneumatics.ee



### Finland

SMC Pneumatics Finland Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595 E-mail: smcfi@smc.fi http://www.smc.fi



### France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Mame La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr http://www.smc-france.fr



### Germany

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139 E-mail: info@smc-pneumatik.de http://www.smc-pneumatik.de



### Greece

SMC Hellas EPE Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766 E-mail: sales@smchellas.gr http://www.smchellas.gr



### Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344 E-mail: office@smc.hu http://www.smc.hu



### Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500 E-mail: sales@smcpneumatics.ie http://www.smcpneumatics.ie



### Italy

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano) Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365 E-mail: mailbox@smcitalia.it http://www.smcitalia.it



### Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA Smerla 1-705, Riga LV-1006 Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01 E-mail: info@smclv.lv http://www.smclv.lv



### Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB Oslo g.1, LT-04123 Vilnius Phone: +370 5 264 81 26 Fax: +370 5 264 81 26



#### Netherlands

SMC Pneumatics BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880 E-mail: info@smcpneumatics.nl http://www.smcpneumatics.nl



### Norway

SMC Pneumatics Norway A/S Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21 E-mail: post@smc-norge.no http://www.smc-norge.no



### Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o. ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa, Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617 E-mail: office@smc.pl http://www.smc.pl



Portugal SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua de Engº Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36 E-mail: postpt@smc.smces.es http://www.smces.es



#### Romania

SMC Romania srl Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489 E-mail: smcromania@smcromania.ro http://www.smcromania.ro



### Russia

SMC Pneumatik LLC. 4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009 Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449 E-mail: info@smc-pneumatik.ru http://www.smc-pneumatik.ru



### Slovakia

SIOVARIA SMC Priemyselná Automatizáciá, s.r.o. Námestie Matina Benku 10, SK-81107 Bratislava Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028 E-mail: office@smc.sk http://www.smc.sk



### Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnska cestá 7, SLO-8210 Trebnje Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435 E-mail: office@smc.si





### OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

> http://www.smc.eu http://www.smcworld.com



#### Spain

SMC España, S.A. Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124 E-mail: post@smc.smces.es http://www.smces.es



### Sweden

SMC Pneumatics Sweden AB Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90 E-mail: post@smcpneumatics.se http://www.smc.nu



### Switzerland

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191 E-mail: info@smc.ch http://www.smc.ch



### Turkey

Entek Pnömatik San. ve Tic. A\*. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1625, TR-34386, Okmeydani, Islanbul Phone: +90 (0)212-444-0762, Fax: +90 (0)212-221-1519 E-mail: smc@entek.com.tr http://www.entek.com.tr



SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064 E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk http://www.smcpneumatics.co.uk